

## Quick Start Guide for the

*transit*

This guide is intended to help get you started quickly. In order to achieve optimal usage of your new Transit we recommend that you carefully study the enclosed product manual, either after completing the process described in this guide or, if generally unfamiliar with computer hardware installation.

**M-AUDIO®**

### English Transit Quick Start Guide

Thanks for choosing the Transit USB by M-Audio, the compact, professional audio solution for your Windows or Macintosh computer. Transit USB gives you full 24-bit digital audio at sampling rates from 8 kHz to 96 kHz, with the flexibility of both analog and optical digital connectors in a lightweight form factor you can carry with you anywhere.

In order to get you going quickly, we've provided this Quick Start Guide to cover the basics of installing your Transit USB. Of course, no two computer setups are exactly alike, so we recommend you read through the Owner's Manual for more details on your specific installation, system requirements, and on getting the best audio performance.

#### To Install Transit USB:

Do NOT connect the Transit USB to your computer until you have installed the driver software. Begin by inserting the Transit USB driver CD-ROM into your computer and browsing to the installer file for your particular operating system. Running the installer application will copy the necessary system files to your computer's hard drive.

Once you've completed the installation, you will be prompted to restart your computer. After you have restarted, connect the Transit USB to the computer's USB port. Your computer will recognize the new device and complete the driver installation. Then your Transit USB is ready to use.

#### Connecting the Transit USB:

The Transit USB's analog output accepts a standard 1/8" stereo mini plug, and can connect to your powered monitors, stereo system or headphones. Note that you may require a separate 1/8" stereo-to-RCA adapter to connect to your stereo receiver or amplifier.

You may also choose to connect Transit USB's optical digital output to an available digital input, such as a DAT or CD recorder. You can then monitor through the digital device.

You may record audio into your computer by connecting an analog input to Transit USB's audio input. Alternatively, you can use the supplied adapter to connect an optical digital input. For further information, please refer to the Transit USB Owner's Manual on the enclosed CD.

### Français

#### Guide de démarrage rapide pour Transit

Merci d'avoir choisi Transit USB de M-Audio, la solution audio professionnelle et compacte pour votre système Windows ou Macintosh. Transit USB vous propose de l'audio numérique 24 bits et des fréquences d'échantillonnage oscillant entre 8 kHz et 96 kHz, ainsi que la souplesse des connecteurs analogiques et numériques optiques. Léger, vous pouvez l'emporter partout avec vous.

Pour que vous soyez rapidement opérationnel, nous vous fournissons ce Guide de démarrage rapide, dans lequel vous trouverez toutes les bases de l'installation de votre Transit USB. La configuration n'étant jamais exactement la même d'un ordinateur à l'autre, nous vous recommandons donc de lire le manuel de l'utilisateur qui vous donnera de plus amples détails sur l'installation, la configuration requise et sur la manière d'obtenir des performances audio optimales.

#### Pour installer Transit USB :

NE BRANCHEZ Transit USB au port USB de votre ordinateur QUE lorsque vous avez déjà installé le pilote.

Commencez par insérer le CD-ROM de pilotes Transit USB dans votre ordinateur, et naviguez jusqu'au fichier d'installation correspondant à votre système d'exploitation. L'exécution du programme d'installation copiera les fichiers système nécessaires sur le disque dur de votre ordinateur.

Une fois que l'installation sera terminée, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Une fois l'ordinateur redémarré, connectez Transit USB au port USB de votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra ce nouvel appareil et terminera l'installation du pilote. Votre Transit USB sera alors prête à être utilisée.

#### Connexion de Transit USB :

La sortie analogique de Transit USB se connecte à une fiche mini stéréo 1/8" standard et peut être branchée à des enceintes, un système stéréo ou un casque. Sachez que pour la brancher à un ampli ou à un ampli-tuner stéréo, vous aurez sans doute besoin d'un adaptateur mini-jack stéréo-RCA.

Vous avez aussi la possibilité de connecter la sortie numérique optique de Transit USB à une entrée numérique telle que celle d'un graveur de CD ou d'une platine DAT. Vous pourrez ainsi effectuer un monitoring à partir du dispositif numérique.

Vous pourrez enregistrer des données audio dans votre ordinateur en connectant une entrée analogique sur l'entrée audio de Transit USB. Pour cela, vous pourrez aussi utiliser l'adaptateur fourni pour connecter une entrée numérique optique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter dans le CD inclus le Manuel de l'utilisateur de Transit USB.

### Italiano

#### Guida rapida Transit

Grazie per avere scelto Transit USB di M-Audio, la soluzione audio professionale compatta per computer Windows o Macintosh. Transit USB offre capacità audio digitali a 24 bit con frequenze di campionamento da 8 kHz a 96 kHz, oltre alla flessibilità di connettori analogici e ottici digitali in formato leggero che è possibile trasportare con sé ovunque.

Per maggiore comodità, abbiamo fornito la presente Guida rapida per offrire una panoramica sull'installazione di Transit USB. Ovviamente non esistono operazioni effettuate allo stesso modo tra due computer diversi, quindi consigliamo la lettura del manuale di istruzioni per maggiori informazioni sulla propria installazione specifica, sui requisiti del sistema e su come ottenere le migliori performance audio.

#### Per installare Transit USB:

NON collegare Transit USB al computer finché non è stato installato il driver.

Iniziare inserendo il CD dei driver di Transit USB nel computer e passare al file di installazione per il proprio sistema operativo. Con l'avvio del programma di installazione verranno copiati i file di sistema di Transit USB nel disco rigido del computer.

Una volta completata l'installazione, verrà chiesto di riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, collegare Transit USB alla porta USB del computer. Il computer riconoscerà la nuova periferica e completerà l'installazione del driver. Al termine sarà possibile utilizzare Transit USB.

#### Collegamento di Transit USB:

L'uscita analogica di Transit USB accetta mini jack stereo standard e può essere collegata a monitor attivi, sistemi stereo o cuffie. Può essere necessario un adattatore da mini jack stereo a RCA per collegare un amplificatore stereo.

È anche possibile scegliere di collegare l'uscita digitale ottica di Transit USB all'ingresso digitale di un registratore DAT o CD. È quindi possibile effettuare il monitoraggio attraverso la periferica digitale.

È possibile registrare suoni all'interno del computer collegando un ingresso analogico all'ingresso audio di Transit USB. In alternativa è possibile utilizzare l'adattatore fornito per il collegamento a un ingresso digitale ottico. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di Transit USB sul CD allegato.

## Deutsch

### Quickstart-Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Transit USB, dem kompakten, professionellen Audiosystem von M-Audio für Windows- und Macintosh-Computer entschieden haben. Transit USB unterstützt digitale 24bit-Signale sowie Samplefrequenzen zwischen 8 kHz und 96 kHz. Der Digitalanschluss des Geräts kann wahlweise für die Übertragung analoger oder optisch-digitaler Signale genutzt werden. Mit seinem schlanken Design und seinem Minimalgewicht ist Transit USB ideal für Benutzer, die auf maximale Mobilität eingestellt sind.

Mit dieser Quickstart-Anleitung werden Ihnen die Grundlagen der Installation von Transit USB erklärt, um einen schnellen Einsatz des Geräts zu ermöglichen. Da jedes System anders aufgebaut ist, empfehlen wir Ihnen, die beiliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, um weitere Einzelheiten zur Installation und den verschiedenen Systemanforderungen zu erhalten, und um die bestmögliche Audioperformance aus Ihrem Gerät zu holen.

#### Installation von Transit USB:

Bitte schließen Sie das Gerät erst an Ihren Computer an, wenn Sie die erforderliche Treiber-Software installiert haben.

Legen Sie die Transit USB-Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und starten Sie die Installations-Datei für Ihr Betriebssystem. Es werden alle für Transit USB erforderlichen Treiberkomponenten auf Ihre Festplatte kopiert.

Sie werden nun aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Schließen Sie Transit USB nach dem Neustart an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Ihr Computer erkennt das neue Gerät und fährt mit der Treiberinstallation fort. Danach ist Ihr Transit USB betriebsbereit.

#### Anschluss des Transit USB:

Über eine 3,5 mm Stereo-Miniklinke können Sie an den analogen Ausgang des Transit USB Ihre Aktiv-Lautsprecher, Ihre Stereoanlage oder auch Kopfhörer anschließen. Beachten Sie bitte, dass Sie unter Umständen einen 3,5 mm Stereo/Cinch-Adapter benötigen, um einen Stereoempfänger oder -Verstärker anzuschließen. Sie können den optischen Digitalausgang des Transit USB auch an einen verfügbaren Digitaleingang anschließen, etwa an einen DAT- oder CD-Recorder. Das Monitoring können Sie dann über das digitale Gerät vornehmen.

Schließen Sie ein analoges Gerät an den Audioeingang Ihres Transit USB an, um Audio auf die Festplatte Ihres Computers aufzuzeichnen, oder verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um ein optisches Digitalgerät anzuschließen.

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Transit USB-Bedienungsanleitung, die Sie auf der mitgelieferten CD finden.

## Español

### Guía de inicio rápido de Transit

Gracias por elegir Transit USB, de M-Audio, una interfaz de audio profesional y compacta para sistemas Windows o Macintosh. Transit USB combina audio digital de 24 bits y frecuencias de muestreo que van desde 8 kHz hasta 96 kHz con la versatilidad funcional de sus conectores analógicos y digitales en una interfaz ligera y compacta que puede transportarse a cualquier lugar.

Esta Guía de inicio rápido contiene información básica acerca de la instalación de Transit USB. Siguiendo estos sencillos pasos Transit estará lista para su uso en muy pocos minutos. Naturalmente no hay dos configuraciones de computadora idénticas, por lo que le recomendamos que lea el Manual del usuario en su totalidad. En él encontrará información más detallada sobre los distintos sistemas operativos y requisitos mínimos, así como consejos para obtener de su sistema la mejor calidad de audio.

#### Para instalar Transit USB:

NO CONECTE Transit USB a su computadora antes de instalar los controladores. Introduzca el CD de instalación suministrado con Transit USB en la unidad de CD-ROM y localice el archivo de instalación correspondiente al sistema operativo instalado en su equipo. El programa de instalación copiará los archivos de sistema necesarios en el disco duro de su equipo.

Al concluir la instalación el programa le pedirá que reinicie el sistema. Una vez reiniciado el sistema conecte Transit USB al puerto USB de su equipo. El sistema reconocerá el nuevo dispositivo y finalizará la instalación de los controladores. A partir de este momento Transit USB está lista para su uso.

#### Conexiones de Transit USB:

La salida analógica de Transit USB admite conectores minijack estéreo estándar de 1/8", pudiéndose conectar a las entradas de monitores activos, equipos estéreo o auriculares. Recuerde sin embargo que posiblemente necesitará un adaptador minijack estéreo 1/8"-RCA para conectar su receptor o amplificador estéreo. La salida digital óptica de Transit USB puede conectarse a la entrada digital de dispositivos como DATs o grabadoras de CD. Una vez realizada esta conexión, la señal procedente de Transit USB podrá monitorizarse a través del dispositivo digital externo.

Para grabar audio en su computadora basta con introducir señal en Transit USB a través del conector de entrada analógica. Alternativamente, también existe la posibilidad de introducir señal digital óptica con la ayuda del adaptador suministrado.

Para más información, consulte por favor el Manual del usuario de Transit USB incluido en el CD.

#### Transit クイックスタートガイド

この度は、M-Audio Transit USB をお買い求め頂きまして、誠に有り難うございます。Transit USB は、USB 接続の利便性を活かした Windows/Macintosh の両プラットフォームに対応したデジタルオーディオソリューションです。Transit USB は、16Bitまたは24Bitの解像度と8kHz から 96kHz までのサンプリングレートにフレキシブルに対応しています。USB バスパワーで動作するためアナログ / 光デジタル環境を手軽に持ち運ぶ事を実現します。

このクイックスタートガイドは、Transit USB のインストールなどの基本的な手順を簡易的に記述しています。インストール条件（システム必要条件）や最高のパフォーマンスを得るための設定に関しては、別紙ユーザズマニュアルを必ず参照して下さい。

#### Transit USB ドライバのインストール：

Transit USB 本体をコンピュータへ接続して頂く前に、コンピュータヘドライバソフトウェアをインストールして頂く必要があります。

Transit USB のドライバ CD-ROM をコンピュータへ入れ、ご利用のオペレーティングシステムに対応したインストールプログラムを開きます。インストーラアプリケーションを起動し、必要となるシステムファイルをコンピュータのハードディスクヘコピーします。

インストールプログラムが終了したら、コンピュータを再起動をしてから Transit USB をコンピュータの USB ポートへ接続します。コンピュータに新しいデバイスとして認識させる事でドライバのインストールが完了し、Transit USB が使用可能な状態となります。

#### Transit USB の接続：

Transit USB のアナログ出力は、標準的な 1/8 ステレオミニプラグが採用されています。アンプ内蔵スピーカーやステレオコンボ及びヘッドフォンへの接続が可能となっております。この場合、1/8 ステレオミニプラグから RCA への変換アダプタを使用して接続して頂く事となります。

Transit USB の光デジタル出力端子は、光デジタル入力端子を持つデコーダアンプや DAT 及び CD レコーダなどのデジタルデバイスへ接続を行って頂く事が可能です。

Transit USB に搭載されたアナログ / オプティカル入力端子からコンピュータでの録音が可能です。また、入力端子に 1/8 S/PDIF のオプティカルアダプタを接続して頂く事で、デジタルオーディオ信号の入力を行う事も可能です。

Transit USB の機能の詳細は CD-ROM 内にオーナーズマニュアルを参照して下さい。